

Vask af Dinesen gulve med gulvaskemaskiner

Gulvaskemaskiner kan anvendes på færdigbehandlede Dinesen gulve.

For at sikre både rengøring og intakt sæbehinde skal vask med gulvaskemaskine kombineres med fugtmopning.

Gulvaskemaskinen skal både kunne vaske og tørre (opsugning) samt have roterende vaskehoved (disk). fx type 451 eller 755 fra Nilfisk Advance.

På vaskehoved anvendes hvid pad og sæbeblanding 0,25 L Dinesen Gulvsæbe med 5 L håndvarmt vand.

For efterfølgende at reetablere sæbehinden fugtmoppes det rene gulv efter behov, fx efter hver 3.-5. gulvask, med moppe eller gulvklud opvredet i sæbeblanding 0,5 L Dinesen Gulvsæbe med 5 L håndvarmt vand.

Der vaskes/fugtmoppes i plankernes længderetning og den færdige fugtmoppede gulvoverflade skal efterlades fugtig men ikke våd.

Bemærk at hvis sæbehinden ikke reetableres, vil gulvet blive udpint og slitagen blive forøget.

Har De behov for yderligere råd eller vejledning, er De velkommen til at kontakte Dinesen på T +45 7455 2140, hvor De også kan bestille og købe produkterne i Dinesens plejeserie til trægulve.

Vi præciserer, at vi alene kan rådgive om vort eget produkt, således at rådgivning herudover er udenfor vores ydelse. Andre bygningsdele og produkter kræver en sådan viden og indsigt, at der skal søges rådgivning hos en fagmand.

Vejledning

februar 2007

Dinesen
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding
T +45 7455 2140
info@dinesen.com
www.dinesen.com

Showroom:
Sturlasgade 12 G
2300 København S
T +45 3311 2140

Dinesen